



## Specificații Tehnice:

Specificații	Detalii
Adaptor de Alimentare	Intrare: 100 V ~ 240 V, 50 Hz ~ 60 Hz Ieșire: +12.0 V DC
Cerințe de Mediu	Temperatura mediului de lucru: +32 °F (0 °C) ~ +104 °F (+40 °C) Umiditatea mediului de lucru: 10% ~ 90%
Protocol	TCP/IP, HTML 4.0, HTTP 1.1/JavaScript 1.5, NTP, FTP, HTTPS/SSL2.0/3.0, RTSP, RTP, RTCP și HLS
Specificații Radio Wi-Fi	Frecvențe Radio/Putere Maximă de Ieșire: Wi-Fi banda 2.4 GHz: 2412 ~ 2472 MHz / EIRP: 20 ± 1 dBm Wi-Fi 5G Hz band: 5180 ~ 5825 MHz / EIRP: 20 ± 1 dBm
Specificații Radio BT	Radio Frequencies/Maximum Output Power: BT band: 2402~2480 MHz/EIRP: 15 ± 1 dBm
Video	Supports PAL, NTSC, 720p, 1080i, 1080p, and 4K Format: 4:3/16:9 Rata de biți de recepție: 200 kbps ~ 40 Mbps Rezoluție: 720 × 576/PAL, 720 × 480/NTSC, 1280 × 720 /720p, 1920 × 1080 /1080i, 1920 × 1080 /1080p, and 3840×2160/4K
Audio	Dolby Digital și Dolby Digital Plus Surround, Single/Dual/Multi Track și Stereo
Dimensiuni	108 mm × 108mm × 23 mm(Lungime × Lățime × Înălțime)
Greutate	0.14 kg
	HDMI, logo-ul HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.
Dolby Audio	Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories
Certificare	
REACH	-

## Depănare:

<b>Problemă</b>	<b>Cauză posibilă</b>	<b>Soluție</b>
Indicatorul nu se aprinde după pornirea STB.	Adaptorul de alimentare nu a fost conectat.	Conectați adaptorul de alimentare.
Adaptorul de alimentare este deteriorat.	Consultați furnizorul de servicii și înlocuiți adaptorul de alimentare cu unul nou.	
Priza de alimentare nu are curent.	Verificați și asigurați-vă că priza de alimentare are curent.	
Conexiunea de rețea a eșuat.	Rețeaua nu a fost conectată corespunzător.	Conectați corect cablul de rețea sau înlocuiți-l cu unul nou.
	Verificați configurația conexiunii Wi-Fi.	
Nu există semnal pe ecranul televizorului.	STB este în standby.	Porniți STB apăsând tasta de pe telecomandă.
Cablu video nu a fost conectat corespunzător.	Reconectați cablul video.	
Sursa de intrare video a televizorului nu a fost setată corect.	Comutați la sursa video corectă a televizorului.	
Nu există sunet de la televizor.	STB este în standby.	Porniți STB apăsând tasta de pe telecomandă.
STB este setat pe Mute.	Apăsați Vol+ sau Vol- pe telecomandă.	
Telecomanda nu funcționează.	Telecomanda este deteriorată fizic.	Schimbați telecomanda cu una nouă.
Eșec la împerecherea Bluetooth.	Apăsați lung pe butoanele (OK) + pentru 3 secunde (indicatorul luminează intermitent) până când împerecherea este reușită. Indicatorul va rămâne aprins timp de 3 secunde, apoi se va stinge.	
Telecomanda nu are baterii sau bateriile sunt instalate incorect.	Instalați corect bateriile.	
Bateriile sunt deteriorate.	Înlocuiți bateriile.	
	Țineți telecomanda mai aproape	

Televizorul nu poate primi comenzi de la telecomandă.	de STB. Asigurați-vă că Bluetooth este împerecheat între STB și telecomandă.	
Alte probleme	Reporniți STB sau sunați la linia de asistență pentru clienți.	