

Note speciali

- Rimuovere la copertura di plastica prima di utilizzare il set-top box per garantire una ventilazione normale.
- Utilizzare l'alimentatore fornito con il Set-Top Box

Assistenza

Non smontare il dispositivo. Contattare il fornitore di servizi se si verificano i seguenti problemi:

- Il cavo di alimentazione o la presa di corrente sono danneggiati.
- Sono presenti perdite di liquido nel dispositivo.
- Non funziona normalmente anche dopo aver seguito le istruzioni.
- Il dispositivo è fisicamente danneggiato.